

ミラクルアロワナライトST 90/120 取扱説明書

※この取扱説明書は大切に保管しておいてください。




安全に関する注意事項

- ・本製品は水中での使用はできません。
- ・製品を設置するときは、付属のクリップを使用し、確実に水槽に固定して下さい。
- ・製品を屋外または外気が直接当たる環境や直射日光が当たる環境で使用しないで下さい。
また、高温多湿の場所に設置しないで下さい。
- ・製品をメンテナンスする時は、必ず電源プラグを抜き、完全に熱が冷めてから行って下さい。
- ・電源プラグをコンセントに差し込む時や、コンセントから抜く時は、ぬれた手で行わないで下さい。
また、コンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
- ・製品の近くに紙類や布類を置かないで下さい。火災の原因となります。
- ・製品に水がかからないよう、ご注意下さい。製品に付いた水滴は速やかにお拭き取り下さい。
- ・製品が水没した場合、直ちに電源コンセントを抜き、各自治体の指示に従って製品を廃棄して下さい。
- ・電源コードに付着した水滴がコードを伝ってコンセントに接触しないように、
コードにループ部分を設け、コンセントはループの最下部分より上になるようにして下さい。
- ・万一機器から煙が出ていたり、異臭がするなどの異常がある時は、ただちにコンセントから電源プラグを抜いて使用を中止してください。その後、お買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。
- ・本書で指示のない箇所を分解したり、修理、改造は絶対にしないで下さい。
けがや故障、火災の原因になることがあります。

●各部名称



ライト本体



●組み立て方



1. ライト本体を可変クリップまたは吸盤付クリップを使用して水槽に取り付けます（水中への設置はお止め下さい）。

変換用クリップ (小) 使用時



マジックテープ使用時

剥離紙の付いたシール面を水槽の外側に貼り、ライト本体を挟み込んで固定させてください。



2. ライト本体の電源コードのコネクタとアダプターのコネクタを接続します。



●電源の接続

1. アダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. アダプターのスイッチを入れて下さい。
3. 全ての LED が発光しているかを確認します。

●清掃とメンテナンス

- ・本体は品質を長く保つために定期的に清掃して下さい。
- ・清掃には洗剤は使用しないで下さい。
- ・電源プラグ、コンセントに埃や汚れが付着しないよう、定期的に清掃して下さい。

●仕様

機種	ミラクルアロワナライト ST 90	ミラクルアロワナライト ST 120
用途	屋内の観賞魚用蛍光灯	
消費電力	13.5W	18W
使用電源	入力：AC90～240V 50Hz/60Hz 出力：DC12V	
本体サイズ	88.8cm× 直径 2.2cm	116.5cm× 直径 2.2cm